

Volejbalový set VolleyCross



Cena:	1 489,- Kč
Dostupnost:	5 dní
Kód zboží:	42130
Výrobce:	Merco
Kategorie:	Sítě na plážový volejbal

Volejbalový set VolleyCross

Hra Crossnet poprvé dobyla pláže v USA v roce 2018. Vznikla spojením hry foursquare a volejbalu. Je to první volejbalová hra, která se hraje do kříže, je velmi pestrá a akční. Hraje každý proti každému a tak musíte být neustále ve střehu. Prostě ideální zábava na letní dny. Jednoduchý set VolleyCross je určený pro začínající a rekreační hráče. Výšku sítě je možné přizpůsobit podle potřeby hráčů díky rozkládacím tyčkám konstrukce (maximální výška 2 m, délka jednotlivých dílů tyček je 0,5 m). Set je určený na písek nebo travnatý povrch.

Obsah balení:

- 1x síť - žlutě olemovaná, výška 0,5 m, délka 4 x 1,5 m
 - 4x rozkládací hliníková tyčka o max.délce 2 m, průměr 16mm
 - 4x napínací lano
 - 6x textilní lajna na ohraničení hracích polí hřiště
 - 8x kotvicí kolík
 - 1x přenosný vak na uložení celého setu
- Materiál : hliník (tyčky), ocel (kolíky), PE - polyethylen (síť, lajny, upínací lana)

Pravidla hry Crossnet:

- Po postavení hřiště se očíslovají hrací čtverce 1 až 4. Každý hráč obsadí jeden z nich - na základě losu. V každém čtverci může hrát i více hráčů.
- Hra začíná podáním hráče ze čtverce číslo 4 a to zpoza zadní čáry. Servis míří křížem do čtverce 2. Musí být proveden jednou rukou a tvrdou částí dlaně. Přijímající hráč nesmí udeřit balon nad sítí. Toto pravidlo platí však pouze při příjmu podání.
- Při následné hře má každý hráč jen jeden dotek. Blok se jako dotek nepočítá.
- Výměna končí chybou jednoho z hráčů.
- Po chybě se hráči v polích točí. Hráč, který chyboval, se přesouvá do čtverce 1 a zbývající hráči rotují po směru hodinových ručiček směrem ke čtverci 4. Příklad: hráč ve 4 zkrátí. Přesune se tedy do 1. Hráč z 1 do 2, hráč ze 2 do 3 a hráč ze 3 do 4.
- Bod se dá získat jen ve čtverci 4. Pokud udělá chybu kdokoli ze čtverce 1, 2 nebo 3, hráč ve 4 získává bod. Pokud výměnu zkrátí hráč ve 4, nikdo bod nezíská a hráči se přemístí o jedno místo po směru hodinových ručiček.
- Hraje se do jedenácti bodů a výsledný rozdíl musí být o dva body.
- Dotek sítě a přešlap při podání jsou chyby.