

SPOKEY®

FIT Line 

VIBRAŠČNÍ PÁS S FUNKCÍ SAUNY

VIBRO - THERM BELT

Model: 81381



NÁVOD K OBSLUZE

POZNÁMKY

- ✓ **Nežli začneš používat lavici přečti si pozorně tento návod a ponech k pozdějšímu využití!!!**
- ✓ **VAROVÁNÍ!! Před použitím lavice je nezbytné přečíst si návod. Za případná zranění anebo poškození předmětů, která byla způsobena nesprávným používáním tohoto produktu, odpovídáme.**

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI

1. Nežli začneme zařízení sestavovat a nežli začneme trénovat je nutné se důkladně seznámit s níže uvedeným návodem. Bezpečné a efektivní používání zařízení je možné pouze tehdy, pokud bude sestaveno, udržováno a používáno dle zde popsaného návodu. Jestliže sám nejsi uživatelem, prosím předej tyto informace všem uživatelům a informuj je o všech možných ohroženích a bezpečnostních opatřeních.
2. Před prvním použitím konzultuj se svým lékařem, abyste měli jistotu, že vám nic ze zdravotního hlediska nebrání v použití pásu. Rozhodnutí lékaře je nezbytné v následujících případech:
 - probíhá léčení anebo se cítíte špatně,
 - máte zhoubný nádor,
 - trpíte na srdeční, plicní anebo ledvinová onemocnění,
 - těhotenství anebo menstruace,
 - bolesti páteře, beder, anebo jiné způsobené dřívějším zraněním anebo nemocí,
 - problémy se zády,
 - horečka,
 - nachlazení či nemoc,
 - problémy s tlakem anebo krevními žilkami.
3. Všiměj si signálů Tvého těla. Nesprávné anebo přílišné cvičení může negativním způsobem ovlivnit Tvé zdraví. Proto je nutné okamžitě přerušit cvičení jestliže se objeví některý z následujících příznaků: bolest, tlak v hrudním kuši, nepravidelný tep, velmi zkrácené dýchání, omdlení, točí se v hlavě, nevolnost. Pokud se kterýkoliv z výše uvedených příznaků projeví, okamžitě kontaktuj svého lékaře a do té doby přeruš cvičení.
4. Od zařízení držíme daleko děti a zvířata. Zařízení je určeno pouze a výhradně pro dospělé osoby.
5. Bezpečnost zařízení je zaručena pouze tehdy, bude-li toto pravidelně udržováno a kontrolováno.
6. Pás se nesmí používat ve vlhkém anebo znečištěném prostředí.
7. Pás nesmí být vystaven působení otopných těles, pecí ani přímému vlivu slunce.
8. Zařízení se smí používat pouze v souladu s jeho určením. Pakliže během používání vyjde najevo, že některá část je vadná anebo vydává znepokojující zvuky, je nutné přerušit cvičení a zařízení dát do servisu. Nesmí se používat poškozené zařízení.
9. V případě, pokud byl výrobek uschován na chladném místě a byl přemístěn do teplé místnosti, před použitím se doporučuje počkat hodinu. Takovýto postup je nutný vzhledem k možnosti vzniku kapek vody na elektrických částech, což je důsledkem procesu kondensace. Může to způsobovat poruchy správného fungování zařízení.
10. Zařízení je určeno pro domácí použití. Není určeno pro rehabilitační účely.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Pás Vibro-Term Belt byl vytvořen, aby sloužil zdraví a byl pohodlný v užití. Je to harmonické spojení atraktivního designu a praktičnosti, za což vděčí možnostem volby různých režimů práce a jejich spojování.

Vibrační pás s funkcí sauny má různé stupně síly masírování, a také:

- stimuluje metabolismus
- posiluje a činí pružnějším tělo
- zlepšuje krevní oběh
- zeštíhluje postavu.

Geniální vibrační pás s funkcí sauny – splní tvé sny o štíhlé postavě!

Pás byl vytvořen, aby uspokojil náročné uživatele, pro které jejich zdravá a štíhlá postava není druhořadou záležitostí. Různé stupně síly masírování umožňují tak nastavit tréninkový program, aby bylo možné dosáhnout žádaného efektu.

Bylo použito několik úrovní intenzity masírování s možností nastavení času trvání programu, a zvedání úrovně teploty těla během práce pásu, což napomáhá při spalování tuku.

Pravidelné používání pásu stimuluje metabolismus, posiluje a zpružňuje tělo, zlepšuje krevní oběh a hlavně zajišťuje ztrátu nadbytečných kilogramů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí:	220V
Kmitočet:	50-60HZ
Výkon:	55W
Maximální teplota:	70°C

POKYNY PRO POUŽITÍ

1. Pás se nesmí používat ve spojení s jiným terapeutickým zařízením jako např. elektrickou dekou, protože to může způsobit poškození těla.
2. Pás nepoužíváme dříve nežli hodinu před a po jídle.
3. Pro zajištění pohodlného používání je nutné pás správně navlékat s dodržáním 4-7 cm volného prostoru mezi pásem a tělem.
4. Pás nesmí být přikládán na citlivou nebo poškozenou pokožku.
5. Na pás se nesmí pokládat těžké předměty, jelikož to může způsobit poruchy v jeho funkčnosti.
6. Pás se nesmí vkládat na vlhkou pokožku.
7. Zařízení se nesmí obsluhovat mokrými rukama.
8. Nedoporučuje se používat pás přiložený na jedno místo déle nežli 15 minut.
9. Zařízení vždy držme daleko od tepelných zdrojů a zahřátých povrchů.
10. Po ukončení masírování je nutné zařízení vypnout a vyndat zástrčku ze zásuvky. Je třeba se ujistit, že

zařízení je odpojeno od zdroje napětí, když není používáno.

11. Pás nepoužívejte jednorázově déle nežli 25 minut; před opětovným použitím počkejte alespoň 30 minut.
12. U některých uživatelů se může vyskytnout svědění. Není to vedlejší účinek, leč takový, díky kterému se tělo přizpůsobuje vibracím.
13. Pás používat pouze v uzavřených místnostech.
14. Doporučuje se zahájit masírování s malou rychlostí a tuto postupně zvětšovat. Malá rychlost stimuluje krevní oběh, zatímco velká utváří svalstvo, především hřbetní a čtyřhlavé svalstvo.
15. Masírování okamžitě přerušete, pokud teplo emitované pásem bude příliš velké anebo pokud cvičící pocítí jakýkoliv nepříjemný pocit.

NÁVOD K POUŽITÍ



1. Připoj adaptér k pásu, a následně vlož zástrčku do zásuvky na elektrický proud. Ujisti se, že napětí v zásuvce je vhodné a v souladu s informacemi nacházejícími se na zástrčce.
2. Pás nasad' na ty části těla, které chceš masírovat a ujisti se, že pás je správně zapnut a není příliš utažený. Je nutné ponechat 4 až 7 cm mezeru mezi pásem a tělem.
3. Na displeji se zobrazí „88“ dohromady s krátkým písknutím na zlomek vteřiny. Potom se zobrazí dvě čárky „_ _“.
4. Nedoporučuje se často zapínat a vypínat mechanismus.

TLAČÍTKO „POWER HEAT“

- Stisknutím tohoto tlačítka zapneme pás. Je to automatický režim, který trvá 15 minut. Vyznačuje se tím, že masáž je „0“ a úroveň síly masírování činí „1“.
- Úroveň masírování lze zvýšit stisknutím tlačítka „Power heat“ během práce pásu.
- Přidržením tlačítka Tlačítko „Power heat“ alespoň na dvě vteřiny pás vypneme. Režim práce je přerušen jakmile se na displeji objeví dvě čárky „_ _“.

TLAČÍTKO „MODE“

Stisknutím tohoto tlačítka volíme jeden z 8 druhů masírování.

Když pak opět stiskneme tlačítko „Mode“ na displeji se za sebou zobrazí čísla „0-7“.

TLAČÍTKO „INTENSITY“

Tlačítkem „Intensity“ volíme jeden ze tří stupňů síly masírování. Na displeji se za sebou zobrazují čísla „1-3“.

Tlačítko "TIME"

Čas každého masírování je automaticky určen na 15 minut. Stisknutím tlačítka „Time“ můžeme nastavit individuální časové parametry (5, 15 nebo 25 minut).

ÚDRŽBA

1. Po použití anebo před čištěním zařízení je toto nutné vždy odpojit od napájení.
2. Pás se nesmí používat během koupele ani ho nořit ve vodě. Pás držte daleko od vody. Pokud výrobek spadne do vody, je nezbytné okamžitě vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Je naprosto nepřípustné vkládat ruce do vody abychom vytáhli produkt, jestli napájení není vypnuté.
3. Výrobek neopouštějme bez dohledu, je-li zapnutý. Je zakázáno zasahovat do elektrických částí a rozebírat produkt.